

נהלים כללים להתקנת מרבד דשא סינתטי

1. הכנת השטח :

- א. אבן גן בהיקף השטח – פאזה פונה לחוץ השטח
- ב. תשתית מצע תחתונה – מצע א' – כולל הרטבה והידוק, עובי יקבע לפי סוג הקרקע – מינימום 20 ס"מ.
- ג. חלק עליון של התשתית יהיה בעובי של עד 5 ס"מ, מסוג פסולת מחצבה/ מצע מודרג / חומר נברר גודל אבן ממוצע 1-3 ס"מ.
- ד. הידוק והרטבת שתית, יצירת שיפוע לזרימת מים כ - 1 %.
- ה. גובה השתית נמוך כ 2 ס"מ מגובה עליון של אבן הגן.

שלבי ההתקנה :

- ו. נפרוס את מרבד הדשא הסינתטי- גלילי המרבד הינם ברוחב של 2 מ' או 4 מ'
- ז. נחתוך את המרבד בחלקו התחתון לפי תוואי השטח.
- ח. נתאים היטב את נקודות החיבור של מרבד הדשא לרעהו.
- ט. נוודא כי כיוון הסיב של כלל המרבדים שפרסנו פונים לכיוון אחד.
- י. נקבע את המרבדים בעזרת מסמר מגולוון למען לא ינועו ממקום הרצוי והעתיד.
- יא. לאחר שהכנו את החיבורים והכל נראה מדויק.
- יב. בנקודות החיבור של המרבד נפרוס רצועות PVC המגיעות ברוחב של 30 ס"מ.
- יג. נמרח את דבק הפורבו (דבק שני רכיבים) ע"ג רצועות ה PVC.
- יד. במידת הצורך בלבד -חיזוק אזור ההדבקה בהמשך עם מסמר מגולוון באורך של 20 ס"מ.
- טו. נבצע מסמור נוסף בכלל היקף המרבדים במרחק ממוצע של 40 ס"מ בין מסמר למסמר. (לפי חישוב של 5 ק"ג מסמרים ל 20 מ"ר),
- טז. או הדבקה בדבק פוליאיריתן כחלופה למסמרים
- טז. נבריש את מרבד הדשא נגד כיוון הסיבים.

